

Desatero pro řidiče obytných vozů Ondřej Sýkora

- 1.** Řídíte poměrně velké auto o délce 6.410mm, šířky 2.300mm, výšky 3.080mm a váhy 3.500kg. Při jízdě mějte na paměti šířku a výšku obytného auta. Soustředte se zejména na okraje vozovky a možné překážky ve výšce kolem 3 metrů nad zemí. Pozor na kmeny, větve stromů, konstrukce mostů a hlavně na světlost mostů.
- 2.** Rychlost jízdy udržujte o 20-30km/h nižší než by tomu bylo u osobního automobilu. Zvýšenou pozornost mějte hlavně v zatáčkách, na kruhových objezdech, na silnicích nižších tříd, na přístupových cestách do kempů atd. Trasu si předem naplánujte, aby nedocházelo ke zbytečným stresovým situacím při Vaší cestě. Myslete na to, že v centrech měst se mohou nacházet nízké podjezdy pod mosty, balkony ve výšce nižší než 3 m, nízko tažené kabely, šňůry apod.
- 3.** Na dálnici doporučujeme cestovní rychlost v rozmezí 100-110km/h. Pozor při výjezdu do volné krajiny, při předjíždění kamiónů a autobusů na boční vítr. Při jízdě mějte všechna okna nástavby zavřená.
- 4.** Obytný automobil má 6 rychlostních stupňů. Prosíme, využijte je tak, jak se má. Tento vůz má na dieselový motor poměrně nezvyklé specifikum, nepodtáčejte jej prosím pod cca 2.000 otáček za minutu. Točivý moment a výkon jsou vyladěny nad tyto otáčky.
- 5.** Prosíme Vás o šetrné přejíždění příčných pruhů, nebo vyhýbaní se terénním nerovnostem na vozovce a přístupových cestách.
- 6.** Při parkování požádejte posádku, aby Vám ukazovala směr tak, abyste obytné auto nepoškodili. To samé doporučujeme i při vjezdu do kempů, kde jsou většinou vzrostlé stromy, různé zábrany apod.
- 7.** Prosíme posádku o šetrné zacházení s nábytkem a výbavou. Pokud Vám něco nejde otevřít, zapnout, raději se poradte. Prosíme Vás, nepoužívejte sílu. Vše je vyrobeno pro jednoduché ovládání, které může být odlišné, než to na které jste zvyklí. Zacházejte se vším, tak, jako by to byl Váš majetek. Chovejte se prosím k vozu, jako by byl Váš vlastní.
- 8.** V nástavbě se pohybujte pouze bez obuvi. Nebude docházet ke vnášení špíny do interiéru a k poškození podlahy. Myslete na to, že je to po dobu Vaší dovolené Váš byt. Ve vozidle a nástavbě je kouření zakázáno.
- 9.** Při opuštění vozidla nezapomeňte zavřít všechna okna vč. střešních a zamknout veškeré dveře i v přední kabině, vypněte hlavní vypínač proudu, zasuňte markýzu a uklidte kempingový nábytek. Vyhněte se tak případným škodám.
- 10.** Před jízdou zkontrolujte přepnutí lednice na 12V, vypnutí všech vodovodních baterií a uzavření toalety, uschovejte všechny předměty do skříněk a schránek, zkontrolujte uzavření všech oken (zvláště střešní), za jízdy nesmějí být otevřena ani na ventilaci! Zkontrolujte zasunutí schůdku a aretačních nožiček v zadní části vozu!